



HermanMiller Mirra® 2 Chair




ความสูงเบาะ : ก้านปรับใต้เบาะด้านขวา

- 
เพิ่มความสูงเบาะ
 ยกตัวขึ้นจากเบาะเล็กน้อย จากนั้นโยกลูกบิดขึ้น
- 
ลดความสูงเบาะ
 นั่งบนเบาะ จากนั้นโยกลูกบิดขึ้น

หากเบาะนั่งสูงพอเหมาะ คุณควรนั่งเท้าราบและขาทำมุมล่างทำมุมจากกับพื้น




ความลึกของเบาะ FlexFront® : มือจับมือจับหน้าเบาะ

- 
ปรับความลึกของเบาะ
 จับมือจับและปรับขอบเบาะขึ้นหรือลง
 ปลดมือจับเพื่อล็อกเบาะ

หากเบาะนั่งลึกพอเหมาะ เมื่อคุณนั่ง ด้านหลังหัวเข่าจะอยู่ห่างจากขอบเบาะประมาณสามนิ้ว



ความหนืดของพนักพิง Harmonic™ : ลูกบิดใต้เบาะด้านขวา



- 
เพิ่มความหนืดของพนักพิง
 หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา
- 
ลดความหนืดของพนักพิง
 หมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา

กำหนดความหนืดของพนักพิงเพื่อความนุ่มนวลด้านหลังของเก้าอี้ เมื่อคุณเอนหลัง



การปรับเก้าอี้เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย : ที่ปรับแนวนอนใต้เบาะด้านซ้าย

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น

- 
ล็อกระยะเอนของพนักพิง
 นั่งเอนหลังและกดที่ปรับลง
- 
ปลดล็อกระยะเอนของพนักพิง
 นั่งเอนหลังและดึงที่ปรับขึ้น

ปรับเก้าอี้ให้เอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อรองรับท่านั่งที่สะโพกสูงกว่าต้นขา อันเป็นท่านั่งสำหรับการทำงานที่ต้องเพ่งสมาธิ เช่น การพิมพ์คีย์บอร์ด

หมายเหตุ: เมื่อปรับเก้าอี้เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ควรเพิ่มความสูงเบาะนั่งเล็กน้อยเพื่อให้นั่งสบายยิ่งขึ้น



ปรับเอนพนักพิง : ที่ปรับแนวตั้งได้เบาๆด้านซ้าย

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น




ล็อกระยะเอนของพนักพิง

นั่งเอนหลังและยกที่ปรับขึ้นเพื่อกำหนดระยะเอนที่ต้องการ

ปลดล็อกระยะเอนของพนักพิง

นั่งเอนตัวไปด้านหลังและกดที่ปรับลง

หากเบาะนั่งสึกพอเหมาะ เมื่อคุณนั่ง ด้านหลังหัวเข่าจะอยู่ห่างจากขอบเบาะประมาณสามนิ้ว



ความสูงและความนุ่มของอุปรกรณ์รองรับเอว : ก้านปรับบนอุปรกรณ์รองรับเอว

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น



ปรับความสูงอุปรกรณ์รองรับเอว

หมุนก้านปรับให้ขนานพื้นเพื่อปลดล็อกเลื่อนอุปรกรณ์รองรับเอวขึ้นหรือลงเพื่อให้ได้ความสูงที่ต้องการ



เพิ่มความนุ่มของอุปรกรณ์รองรับเอว

หมุนก้านปรับลง



ลดความนุ่มของอุปรกรณ์รองรับเอว

หมุนก้านปรับขึ้น

ปรับความรู้สึกของอุปรกรณ์รองรับเอวเพื่อให้พนักพิงโค้งรับกระดูกสันหลังของคุณได้อย่างลงตัว



ความสูงของที่วางแขน : ที่ปรับด้านนอกฐานที่วางแขนแต่ละข้าง

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น



ปรับความสูงของที่วางแขน

ยกที่ปรับขึ้นเพื่อปลดล็อก ดึงหรือกดที่วางแขน จากนั้นกดที่ปรับลงเพื่อล็อกที่วางแขน

เพื่อความสบายสูงสุด ขณะนั่ง แขนของคุณควรวางอยู่บนที่วางแขนโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงยกไหล่



ความลึกของที่วางแขน : ด้านหลังที่วางแขนแต่ละข้าง

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น



ปรับความลึกของที่วางแขน

จับที่วางแขนเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ

คุณควรนั่งชิดกับโต๊ะทำงานได้ ขณะใช้ที่วางแขน



องศาและความกว้างของที่วางแขน : ที่วางแขนแต่ละข้าง

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น



ปรับองศาของที่วางแขน

จับปลายที่วางแขนด้านหน้าหมุนเข้าหาตัวหรือออกจากตัว



ปรับความกว้างของที่วางแขน

จับที่วางแขนและดึงเข้าหาตัวหรือดันออกจากตัว

หมุนที่วางแขนเข้าหรือรองรับแขนขณะใช้คีย์บอร์ดและหมุนที่วางแขนออกเพื่อรองรับแขนขณะใช้เมาส์

หากปรับความกว้างของที่วางแขนได้เหมาะสม เมื่อคุณนั่ง ข้อศอกจะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่



ความสูงของที่พักเท้า :

มีในเก้าอี้บางรุ่นเท่านั้น



ปรับความสูงของที่พักเท้า

ใช้มือหนึ่งจับฐานเก้าอี้ จากนั้นใช้อีกมือจับขอบด้านนอกที่พักเท้าหมุนควงเข็มนาฬิกา (-) เพื่อคลายเกลียวที่พักเท้า



เมื่อเกลียวคลายแล้ว ปรับที่พักเท้าให้สูงต่ำได้ตามต้องการ



ใช้มือหนึ่งจับขอบด้านในของที่พักเท้า จากนั้นใช้อีกมือจับขอบด้านนอกที่พักเท้าหมุนตามเข็มนาฬิกา (+) เพื่อขันเกลียวที่พักเท้าให้แน่น จับขาเก้าอี้และหมุนที่วางเท้าเพื่อล็อกให้แน่น

